

# A かんたんセットアップガイド


セットアップの手順は、こちらのマニュアルからお読みください




### 本製品を使って、できること・・・

本製品は、WindowsマシンまたはMacに取り付けることで、無線ルータや無線APなどと無線LANで接続することがで きます。ロジテック独自の規格「G-Next」に対応し、11n(Draft2.0)準拠またはG-Next対応の無線ルータなどと組み合わ せることで、高速なデータ通信が可能です。また、わずらわしい無線LAN設定をボタンひとつで済ませることができる「WPS 機能」に対応しています。暗号化機能についても、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEPなど幅広い方式に対応しています。

※このマニュアルでは「無線アクセスポイント」の ことを「無線AP」と表記しています。



### ソフトウェアAPモードにも対応します(Windows Vista/XPのみ) 本製品を無線アクセスポイントとして使用できる「ソフトウェアAPモー ド」に対応しています。本製品を取り付けたパソコンを有線LANに接続 し、ソフトウェアAPモードで動作させることで、DS/Wiiなどとワイヤ レスで接続できるようになります。



ソフトウェアAPモードでの使用方法は、PDF版ユーザーズマニュアル をお読みください。

### ■セットアップの流れ



### セットアップを、はじめる前に

無線ルータや無線APなど、無線親機側の設定を、 先に完了しておいてください。



STEP ソフトウェアをインストールしましょう

STEP 本製品をパソコンに取り付けましょう

STEP 3 無線LANで接続しましょう

Macでご使用の場合のセットアップ手順は、別紙「B かん たんセットアップガイド—Mac編—」をお読みください。

### ┃本製品に付属のマニュアルについて



### はじめにお読みください

セットアップを始める前に知っておいていただきたいことを説明 しています。



### **♪** かんたんセットアップガイド

このマニュアルです。セットアップをはじめるときは、まず1ペー ジをお読みになり、Windowsマシンの場合は2ページへ、Mac の場合は別紙「B かんたんセットアップガイドーMac編ー」へ進 みます。



### かんたんセットアップガイド —Mac編—

Macの場合は、このページを読み終わったあと、この「B かんた んセットアップガイド—Mac編—Jへ進みます。

### 本製品のいろいろな使用方法について

### ●本製品のオプション機能を使用する場合

本製品は、複数の無線LAN環境の設定を保存できる「プロファイル機能」などのオプション機能があ ります。オプション機能の使用方法については、付属のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズ マニュアルをお読みください。※

### ●本製品をソフトウェアAPモードで使用する場合

本製品を無線AP(無線親機)として使用することもできます。設定の変更方法などについては、付属 のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。※

※出荷の時期により、ユーザーズマニュアルを弊社のホームページよりダウンロードしていただく場合があります。

### ユーザーズマニュアルについて

本製品は、さまざまな使い方があります。詳細な説明については、付 属のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読 みください。※

※最新のユーザーズマニュアルは、Logitecホームページよりダウンロード してください。

LAN-WN11/U2 かんたんセットアップガイド

2008年12月1日 第1版 ロジテック株式会社 ©2008 Logitec Corporation. All rights reserved. STEP


## ソフトウェアをインストールしましょう

本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。



### 本製品をまだ取り付けないでください!





- 1 本製品を接続するパソコンを起動します。 起動時はご使用のOSにあわせて、以下の 権限を持つユーザーでログオンしてください。
  - ■Windows Vistaの場合→ 「管理者」権限を持つユーザーでログオン
  - ■Windows XPの場合→
    「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーで
    ログオン
  - ■Windows 2000の場合→
    「Administrator」の権限をもつユーザーで
    ログオン
- 2 付属のCD-ROMをパソコンのドライブ に入れます。
  - 自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。
  - 「セットアップメニュー」が表示されない場合マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「menu(.exe)」アイコンをダブルクリックします。Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、「menu.exeの実行」をクリックします。〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、[許可]をクリックします。

3 ユーティリティとドライバをインストール します。



4 インストールを確認するメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。




[インストール]をクリックします。インストールが始まります。




- ります。 は、説明を は、説明を は、説明を は、説明を は、説明を は、説明を
  - ■Windows Vistaの場合



■Windows XP/2000の場合



Windows 2000の 場合は、「デジタル署 名が見つかりません でした」と表示されますので、



77 「完了」をクリックします。

[はい]をクリックします。



8 これでソフトウェアのインストールは完了です。ドライブからCD-ROMを取り出し、「STEP2」へ進みます。


# STEP 2

# 本製品をパソコンに取り付けましょう

本製品をパソコンに取り付けます。取り付けるとドライバのインストールが始まります。



1 パソコンのUSBポートに本製品を差し込みます。



- 2 ご使用のOSによって、このあとの手順が 異なります。
  - ■Windows Vistaの場合

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。手順 7 へ進みます。



■Windows 2000の場合

「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示された場合は、[はい]をクリックします。手順 7 へ進みます。

■Windows XPの場合

インストール画面が表示された場合は、手順 3 へ進みます。表示されなかった場合は、手順 7 へ進みます。

3 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、 「次へ」をクリックします。



4 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。



ります。 「以下の画面が表示された場合は、[続行] をクリックします。



6 [完了]をクリックします。



**7** 正しくインストールされたことを確認します。



- デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クライアントユーティリティ」のアイコンが表示されます。
- パソコンによっては再起動を促されますが、 アイコンが表示されることを確認するまでは 再起動しないでください。
- 8 「STEP3」へ進みます。

### 無線LANで接続しましょう


WPS機能を使って無線ルータや無線AP(以降、無線親機 と呼びます)と無線LANで接続します。



#### 無線親機がWPSに対応していな い場合

手動で無線LANへの接続設定をする必 要があります。設定方法については、4ペー ジ「手動で無線LANに接続する場合」を お読みください。


■本製品を接続したパソコンを、 インターネットに接続可能な 状態である無線親機の近くに置きます。



🛂 [クライアントユーティリティの起動]をクリックします。



- ●デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある 「クライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックします。
- 「WPS」アイコンをクリックします。



無線親機に搭載されたWPS用の「設定 ボタン」を押します。

指定された時間だけ押します。



[T] [WPS]をクリックします。



※リストに表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。

『引 正しく接続できると、ステータスに「Progress >> 100%」と表示 されます。



※リストに表示されている 情報は例です。実際に ご使用の環境で表示され る内容とは異なります。

● ※ をクリックしてクライアントユーティリティを閉じます。

### 接続がうまくいかないとき

- ●100%にならない場合は、手順 4~6をくり返してください。
- ●100%になっても無線通信できない場合、「WPSプロファイルリスト」にある接 続先のSSID(弊社製無線ルータをご使用の場合は"logitecuser")を選択し、 画面右側の「接続」をクリックしてください。
- これで無線親機との接続作業は完了です。
  - インターネットに接続できる環境でご使用の場合

インターネットに接続できる環境の場合、Webブラウザからインターネットに接 続することで、正しく設定できているかを確認することができます。

#### こんなときには 困ったときにお読みください

弊社製無線ルータ

### Q1: WPSボタンを押しても無線ルータや無線APにつながらない。(無線ルータからIPアドレ スが割り振られない)

### A1: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①本製品(LAN-WN11/U2)を取り付けたまま、パソコンを再起動してみてください。 ②クライアントユーティリティの電波ON/OFFアイコンが赤色(電波OFF)になっていな いか確認してください。赤色の場合はアイコンをクリックして緑色(電波ON)に変更して ください。
- ②WPSページの、WPSプロファイルリストにあるSSIDを選択し、『接続』をクリックする。
- ③パソコンに内蔵されている無線LAN機能は、無効になるように設定してください。無線 LAN機能を無効にする方法は、パソコンに付属の説明書をお読みください。内蔵無線 LAN機能の状態を確認する方法は、PDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。 また、本製品以外の外付け無線アダプタ(無線子機)を同時に使用しないでください。
- ④近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、「2.4GHz」帯の電波を使 用する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそ のような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。

### Q2: インターネットにつながらない。(IPアドレスは割り振られているが、つながらない)

### A2: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①無線ルータの設定が正しくされているか確認してください。無線ルータに有線LANで接 続したパソコンからインターネットに接続が可能かを確認してください。
- ②無線LANの暗号化設定が正しいか、もう一度確認してください。
- ③無線LANにつながる場合は、本製品に正しくIPアドレスが割り振られているか、もう一 度確認してください。クライアントユーティリティの ──▼── ボタンをクリックすると、 本製品のIPアドレスが表示されます。「169.254.xxx.xxx」のようにIPアドレスが正しく 割り振られていない場合があります。このような場合は、もう一度、STEP3の作業をや り直してください。

### Q3: 電波状態が不安定です。(つながったり、切れたりする)

### A3: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①本製品と無線ルータや無線APの距離を近づけて使用してみてください。近づけると安 定する場合は、距離が遠すぎたり、あいだに電波
- ②近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、「2.4GHz」帯の電波を使 用する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそ のような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。
- ③Windows XPをご使用の場合、サービスパック(SP)のバージョンが [SP3以降] である 必要があります。ご使用のパソコンのWindows XPのバージョンを確認し、SP2以前の 場合は、アップデートを実行してください。
- ④無線LANのチャンネルを変更してみてください。変更方法は、PDF版ユーザーズマニュ アルをお読みください。
- ⑤本製品のドライバをアンインストールし、もう一度インストールしてください。アンイン ストールの方法はPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。
- ⑥Windowsのファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネットワーク(本製品:LAN-WN11/U2) に関するファイアウォール機能を解除してみてください。

### ご参考:ファイアウォール設定画面の表示手順

※コントロールパネルがクラシック表示の場合は、表示が多少異なります。

 $[スタート] \rightarrow [コントロールパネル] \rightarrow [セキュリティ]で[Windowsファイアウォールの$ 無効化]を選択します。「無効(推奨されません)」を選択し、[OK]をクリックします。

### ●Windows XP SP2以降の場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[セキュリティセンター]で[Windowsファイアウォー ル]を選択します。「無効(推奨されません)」を選択し、[OK]をクリックします。

⑦セキュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のセキュリティソフトの説明書をお読みに なり、ファイアウォール機能をいったん停止してください。

### 手動で無線LANに接続する場合

WPS機能に対応していない無線ルータまたは無線AP(以降、無線親機と呼びます)と接続する場合は、手動で無線LAN設定をする必要があります。以下の手順で設定してください。

1 接続先の無線親機の設定値を調べておきます。

設定名	項目名	無線親機の設定値
設定値A	SSID	
設定値B	認証方式	□Open □Shared □WPA □WPA-PSK □WPA2 □WPA2-PSK
設定値C	暗号化	□Non(データを暗号化しない) □WEP □TKIP □AES
設定値D	暗号キー名	(WEPの場合はキーNo.= )

※ここにメモ書きした場合は、この説明書を他人に見られないように保管してください。

- 2 3ページのSTEP3 手順 1 · 2 を読んでクライアントユーティリティを起動します。
- 3 接続したい無線親機の「SSID」を選択し、「プロファイルを追加」を クリックします。



※リストに表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。

▼ SSIDの秘匿機能をご使用の場合

「ブロードキャストSSID」「ステルスSSID」など、SSID名を設定ツールのリストに表示させない機能を使用している場合は、リストにSSID名が表示されません。この場合は以下の手順で接続する無線LANのSSIDなどを手動で入力してください。

- ①ツールバーの[プロファイル]をクリックします。
- ②[追加]ボタンをクリックします。
- ③「プロファイル名(例:My Home)」「SSID(あらかじめメモした設定値Aの内容)」などを入力します。
  - ※SSIDは大文字と小文字が区別されます。
- ④手順 4 へ進みます。
- 4 無線親機の設定に応じて暗号化設定をします。セキュリティ機能を 設定していない場合は、手順 9 へ進みます。
- 5 【認証方式/暗号化】タブをクリックします。
  「認証方式」の[▼]をクリックして、認証方式を選択します。



- あらかじめメモした「設定値B」を参考にして選択します。
- 「暗号化」の[▼]をクリックして、暗号化方法を選択します。



● あらかじめメモした「設定値C」を参考にして選択します。


- 7 暗号キーを入力します。「認証方式」の選択内容によって暗号キー の設定項目が異なります。
  - ●WPAタイプを選択した場合

「WPAプレシェアードキー」に、あらかじめメモした「設定値D」の暗号キーを 入力します。



#### ●WEPタイプを選択した場合


- 「WEPキー」に、あらかじめメモした「設定値D」の暗号キーを入力します。
- 暗号キーを入力するときは、右側の▼をクリックし、暗号キーの半角英数字(ASCII 文字)もしくは16進数(Hexadecimal)を選択してから入力してください。
- 暗号キーを入力するKey番号(Key#1~#4)は、無線親機と同じにする必要があります。



8 暗号化の設定が終われば[OK]をクリックします。



プロファイル画面が表示されますので、接続先のSSIDを選択し、
 「接続」をクリックします。



正しく接続できると、ステータスのインジケータに「接続状態 >>100%」と表示されます。これで無線親機との接続作業は完了です。



● ※ をクリックしてクライアントユーティリティを閉じます。

### ▼ インターネットに接続できる環境でご使用の場合

インターネットに接続できる環境の場合、Webブラウザからインターネットに接続することで、正しく設定できているかを確認することができます。